

COUF でしい情報はAnker Japan公式サイトをご覧ください www.ankerjapan.com

RoboVac X8 取扱説明書

T2262 51005003423 V01

目次

- 02 安全にご使用いただくために
- O6 RoboVac X8について
 パッケージ内容
 各部分の名称
 ボタンとLED表示
 マップのナビゲーションと管理
- はじめに
 使用時の注意
 お使いになる前に
 充電方法
 自動充電と掃除の再開
- 15 RoboVac X8の使用方法 電源のオン/オフ 掃除の開始 EufyHomeアプリを使って本製品を操作する 掃除モードの選択 Amazon Alexa または Googleアシスタントを使って本製品を操 作する バーチャルウォールを設定する
- 21 本体の清掃とメンテナンス ダスト容器とフィルターの清掃方法 回転ブラシの清掃方法 サイドブラシの清掃方法 サイドブラシの交換方法 回転ホイールの清掃方法
- 30 トラブルシューティング 音声ガイダンス
- 36 カスタマーサポート

この度は、RoboVac X8をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品 をご使用になる前に、必ず本説明書内のすべての項目に目を通してください。また、本説 明書は必要に応じてお読みいただけるよう大切に保管しておいてください。

安全にご使用いただくために

怪我や物的損害のリスクを防ぐために、本製品の設 定・使用・メンテナンスを行う際は以下の説明をよく お読みください。

警告表示について

これは警告を表す記号です。利用者が死亡もしくは重傷を負う、または物的損害が生じる危険性がある場合に表示されます。

- お子様が本製品で遊ぶことがないように必ず監視をしてください。
- 大人が十分に注意を払える環境でない場合、お子様に本製品を使用させないでください。
- ●本製品を充電する際は、付属のACアダプタをご使用 ください。
- 本製品を清掃するまたはメンテナンスを行う場合は、プラグを抜いてください。
- ACアダプタのケーブルやコードは、取り替えることができません。ケーブルやコードが損傷した場合は、ACアダプタ自体を破棄してください。

•本製品は屋内でのみ使用できます。

- 本製品はおもちゃではありません。本製品の上には 絶対に乗らないでください。本製品の使用中は、お 子様やペットに十分注意を払ってください。
- 直射日光があたる場所や高温の場所での保管および 使用はお控えください。
- 燃えていたり、煙が発生したりしているものに対して、本製品を使用しないでください。
- ・漂白剤や塗料、その他化学製品や液体物などを取り 除くために本製品を使用しないでください。
- 本製品を使用する前に、衣類やちらかった紙類を片 付けてください。ブラインドまたはカーテンの紐は

片付けてください。 電源コード、先のとがったもの、その他壊れやすいものは片付けてください。 本製品が電源コードを引きずると、テーブルや棚の上から物が落下するおそれがあります。

- ・落下の恐れがあるエリアに本製品が進入しないよう、障害物を設置してください。
- •本製品の上には物を置かないでください。
- 本製品が稼働している場所を歩く際は、十分注意してください。
- 電源コンセントが床に露出している部屋で、本製品 を使用しないでください。
- お客様ご自身で修理できる部品はありません。
- ワックスをかけて間もない床や、凹凸の激しい床の 上では、本製品を使用しないでください。床や本製 品自体が損傷するおそれがあります。表面が硬い床 もしくは毛並みが短いカーペット上のみでご使用に なり、縁にタッセルが付いていたり、糸が緩んでい たりするカーペットには使用しないでください。
- 本製品は床の表面を傷つけずに掃除できるよう設計 されていますが、初めてお使いになる際は、床に傷 がつかないかどうかを目立たない場所で試運転にて 確認することを推奨します。
- 本取扱説明書で推奨または説明されている付属品の みを使用してください。
- 濡れた手で本製品を取り扱ったり、電源に接続したりしないでください。
- ご使用前に、ダスト容器やフィルターが正しく取り 付けられていることを確認してください。
- バッテリーパックや本製品が損傷している、または 改造されている場合は、使用しないでください。損 傷している、または改造されたバッテリー / バッテ リーパックを使用すると、動作が予測不可能とな り、火事・爆発・怪我の原因となります。
- バッテリーパックや本製品が火気または高温にさら

02

されないようにしてください。 火気や130℃以上の 高温にさらされると、爆発する恐れがあります。

- 充電に関するすべての説明を読み、説明書に指定された温度範囲を超えてバッテリーパックまたは本製品を充電しないでください。不適切な方法または指定された温度範囲外で充電すると、バッテリーが損傷し、発火のリスクが増大します。
- 本製品のレーザーセンサーは、IEC 60825-1:2014の クラスIレーザー製品の規格を満たしており、有害な レーザー光線を発しません。

注意事項

- 製品およびパッケージに記載されている本記号 について:
 - 本製品はリチウムイオン電池を使用していま す。不要になった電池は貴重な資源のため、リ サイクルにご協力ください。回収方法について はカスタマーサポートまでお問合せください。

商標に関する注意事項

- Amazon、Echo、Alexa、および関連するすべての ロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商 標です。
- AppleおよびAppleロゴは、米国およびその他の国の Apple Inc.の登録商標です。App Storeは、米国およ びその他の国で登録されているApple Inc.のサービ スマークです。
- Googleアシスタント、Google Home、Google Play およびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標で す。

RoboVac X8について

パッケージ内容







RoboVac X8

充電ステーション

ACアダプタ

各部分の名称

A. 上面と側面



🛉 充電ボタン







交換用フィルター

追加サイドブラシ

ケーブル結束バンド (5本)





取扱説明書および 他のドキュメント B. 裏面



C.ダスト容器



D. 吸入口





E. 充電ステーション



ボタンとLED表示



-``@`-	 EufyHomeアプリで「RoboVacを探す」機能を使用すると、3つすべてのLEDインジケーターが青色で点灯し、音声が聞こえます。
Ū	 節電のため、以下の場合はボタンの青色のインジケーターが暗くなります:
	 本製品が充電ステーションにいない状態で、10分間使用されていない。
	• 本製品が1分間、満充電の状態にある。

奈(Wi-Fiステータスライト)	状態
青色でゆっくり点滅	接続を待機中
青色で速く点滅	ワイヤレスルーターに接続中
青色で点灯	ワイヤレスルーターに接続済み

マップのナビゲーションと管理

ナビゲーション

自動モードを開始すると、本製品は充電ステーションから移動し、自動的にスキャンを実行してマップを生成します。その後、掃除ルートを自動で決定し、部屋をエリアに分割します。掃除ルートは壁に沿って決定され、並行経路を辿りながら各エリアを順番に掃除します。



リアルタイムマッピング

リアルタイムにマップを作成することで、掃除ルートや周囲の環境を記録することができます。マップは掃除完了後に作成・記録されます。掃除を行うたびに、マップはリアルタイムで更新されます。

正しいマップを作成するには:

1. 本製品が各部屋のマップを正しく作成できるように、ドアを開けた状態にします。 2. 本製品が引っかかるような障害物がある場合は、取り除きます。

-``@`-	•	マップ作成後は、 ださい。	充電ステーションの取り外し・移動はしないでく
--------	---	------------------	------------------------

位置の修正とマップの再作成

本製品を稼働中に持ち上げて移動させたり、充電ステーションの位置を調整・変更した りするなど、環境が大きく変化した場合、本製品は位置情報の修正を試み、周囲の環境に 合わせてマップを再作成する場合があります。

- 位置情報の修正が正常に完了すると、本製品は掃除を再開します。
- 位置情報の修正に失敗した場合、本製品は新規の状態で掃除を再開し、マッ

プの再作成を行いながら環境に合った掃除経路を辿ります。

初めてお使いになる際は、本製品が充電ステーションから掃除を開始するようにしてください。
 掃除中は、本製品を頻繁に移動しないでください。移動した場合は、本製品を元の場所に戻してください。

はじめに

使用時の注意



- 電源コードや小さなおもちゃなどは本製品に巻き込まれる可能性があるため、事前に片付けておいてください。付属の結束バンドを使用すると、ケーブルと電源コードをまとめることができます。
- 装飾のついたラグマットなどは、本製品に絡まる可能性があるためご注意 ください。また故障を防ぐため、色が非常に濃く、パイル地を含む毛足の 長いカーペットや厚さ26 mm以上の敷物の上では使用しないでください。
- 設定した「進入禁止」エリアは、効果がない場合があります。接近すると 本製品が破損する恐れのある暖房器具や特定のエリア (通気口など)の前に は、物理的な障壁を設置することを強くお勧めします。
- **d** 濡れた場所で本製品を使用しないでください。
- ④ 本製品は18 mm以下の高さの物体を乗り越えることができますが、障害物はできる限り取り除いてください。

●本製品には落下防止機能が搭載されていますが、センサーライトが床の表面 に反射する場合や、床の色が濃い場合、また床自体が汚れている場合はうま く機能しないことがあります。本製品が落下するおそれがある場所では、必 要に応じて障害物などを設置するなどし、落下を防ぐようにしてください。

お使いになる前に

1 ご使用前にバンパーの横にある緩衝材を取り除きます。

2 平らな床の上に、壁に沿うように充電ステーションを設置してください。



3 充電ステーションの左右1 m以内、前方2 m以内の範囲から障害物を取り除きます。充電ステーションの周囲の障害物を取り除くことができない場合は、本製品が充電ステーションに戻ることができるかを確認してください。



Y 階段の踊り場など、周辺に十分なスペースを確保できない場所には 充電ステーションを設置しないでください。本体が落下する恐れが あり、破損やけがの原因となります。

- 4 ACアダプタの丸型コネクタを充電ステーションの電源ポートに接続し、反 対側をコンセントに接続します。
 - ▶充電ステーションを電源に接続すると、充電ステーションのLEDインジ ケーターが白く点灯します。



- 充電ステーションは、本製品がアクセスしやすい場所に設置してください。充電ステーションは、カーペットやラグの上ではなく、固い床の壁沿いに設置することをお勧めします。
 - 充電ステーションは必ず電源に接続しておいてください。接続していない場合、本製品は自動で充電ステーションに戻ることができません。
- 適切に充電できるように、充電ステーションの頻繁な移動は避けてください。設置場所が変更されると、本製品は位置情報の修正を行います。位置情報の取得に失敗した場合、マップを再作成することがあります(詳細については、「RoboVac X8について」の「マップのナビゲーションと管理」を参照してください)。

充電方法

 ご使用前に本製品が満充電されていることを確認してください。
 掃除が完了した場合またはバッテリー残量が少なくなった場合、 本製品は自動で充電ステーションに戻ります。

方法1:本製品の充電端子と充電ステーションの充電端子が合うように設置し てください。



方法2:本体の♥を押して、またはEufyHomeアプリ上で♥をタップして、本製品を充電ステーションに戻します。



・長期間本製品を使用しない場合は、バッテリーを長持ちさせるために、少なくとも6ヶ月に1回は本製品を充電してください。
 ・本製品の充電中にスタンバイモードに切り替えるには、本製品の3つのボタン(()・♥・□)を同時に10秒間、ライトが消えるまで押し続けます。スタンバイモードに切り替わると、Wi-Fiが無効になります。スタンバイモードを解除する場合は、()を押してください。

自動充電と掃除の再開

次の場合、本製品は自動的に充電ステーションに戻り、充電を開始します:

- 掃除を完了した場合。
- 掃除終了前にバッテリー残量が少なくなった場合。バッテリー残量が80% まで充電されると、残りの掃除を再開します。

掃除中に充電ステーションを移動しないでください。移動すると、本製品が充電のために充電ステーションに戻らなくなる場合があります。充電ステーションに戻らなかった場合は、手動で本体を充電ステーションに戻してください。充電ステーションを移動した場合は、新しい移動場所から掃除を開始してください。掃除完了後、本製品は自動的に充電ステーションへ戻ります。

RoboVac X8の使用方法

電源のオン/オフ

- 充電ステーションに接続されると自動的に本製品の電源がオンになります。
- 充電ステーションに接続されていない場合は、
 使を3秒間押し続けると、本製品の電源がオンになります。
 電源ステータスライトが青色に点灯するまで待ちます。
- 充電ステーションに接続されていない場合は、再度
 ひを3秒間押し続けると、本製品の電源がオフになります。

掃除の開始



- 1 本製品の(しを押すと、自動モードで掃除を開始します。
- ▶ 本製品は移動しながら周囲の環境をスキャンし、自動的にマップを作成 します。



2 ①を再度押して、掃除を一時停止します。

▶掃除を再開するには、∪を押します。

- ▶一時停止中に本製品を充電ステーションに接続すると、掃除が停止されます。
- ▶一時停止から10分が経過すると、本製品は自動的に掃除を停止して、ス

リープモードに切り替わります。

3 掃除を中止して、充電ステーションに戻すには、



EufyHomeアプリを使って本製品を操作する

本製品に搭載されているすべての機能をご利用いただくため、EufyHomeアプリを使用しての操作をお勧めします。

ご使用になる前に、以下の点をご確認ください:

- ご使用のスマートフォンまたはタブレットにiOS 9.0 (またはそれ以降) あるい はAndroid 5.0 (またはそれ以降) が搭載されている。
- •ご使用のワイヤレスルーターで2.4 GHz帯の無線信号が有効になっている。
- •本製品のWi-Fiステータスライトが青色でゆっくり点滅している。
- ご使用のスマートフォンまたはタブレットのBluetooth機能が有効になっている(より安定した接続のため)。
- 設定中の充電切れを避けるため、本製品が充電ステーションに接続されている。



- 1. App Store (iOS機器の場合) またはGoogle Play (Android機器の場合) から EufyHomeアプリをインストールします。
- 2. アプリを開いて、ユーザーアカウントを作成します。
- 3.「+」アイコンをタップして、EufyHomeアカウントに「RoboVac X8」を追 加します。
- 4. アプリの指示に従って、Wi-Fi接続設定を行います。
- ▶ 接続が正常に完了すると、アプリを使用して本製品の操作ができるよう になります。
 16

アプリを使用すると、吸引力の選択、掃除の予約、マップの表示、「進入禁止エリア」の設定、ネットワーク接続の確認など、各機能の使用・確認・設定が可能になります。

Wi-Fiステータスライト





Wi-Fi接続のリセット

2つのボタン (♥と□) を同時に5秒間長押しします。音声ガイダンスが鳴り、Wi-Fi接続がリセットされます。Wi-Fi接続がリセットされると同時に、本製品は工場出荷時の設定に戻ります。

➢ Wi-Fi接続がリセットされると音声ガイダンスが鳴り、Wi-Fiステータス ライトがゆっくりと青色に点滅します。EufyHomeアプリの指示に従っ て、Wi-Fi接続設定を行います。

掃除の予約

EufyHomeアプリを使用すると、本製品が掃除を開始する時間を指定できます。

✔ • EufyHomeアプリでは、時間の設定や掃除日の予約が可能です。
 この機能はアプリでのみ利用できます。

掃除モードの選択

-

• ①を押すと、いつでも掃除を一時停止できます。

• 掃除モードはEufyHomeアプリからも選択が可能です。

自動モード

1. 自動モードで掃除を開始するにはしを押します。



2. ①を再度押すと掃除が一時停止されます。

 ・本製品は電源をオンにすると、デフォルトでは自動モードが選択 されます。

スポットモード

特定の範囲 (1.5m x 1.5m) を集中的に掃除します。ゴミやほこりなどが溜まっている場所を掃除したい場合に最適です。 特定の範囲の掃除が完了すると、自動的に充電ステーションに戻ります。



■を押してスポットモードを開始します。



部屋指定モード (EufyHomeアプリ経由でのみ利用可能)

このモードを使用すると、EufyHomeアプリ上で家が自動的にいくつかの部屋 に分割されます。アプリで部屋の設定をカスタマイズすることも可能です。 本製品は選択された部屋のみを掃除し、完了すると充電ステーションに戻りま す。

• 部屋指定モードの使用は、本製品がEufyHomeアプリ上にマップ を作成した後に開始してください。

 部屋指定モードを使用する際は、充電ステーションから掃除を開 始することをお勧めします。

知りることをの勧めしまり。

エリア指定モード (EufyHomeアプリ経由でのみ利用可能)

このモードでは、EufyHomeアプリを使い掃除エリアを設定できます。本製品 は指定されたエリアのみを掃除し、完了すると充電ステーションに戻ります。

吸引力レベルの選択

EufyHomeアプリで吸引力レベルを選択します。

- •静音 (デフォルト)
- 標準
- ・ターボ
- 最大

BoostIQ™機能の選択

EufyHomeアプリでBoostIQ™機能のオン/オフを切り替えます。 周囲の状態に 合わせた最適な掃除を行います。本製品がより強い吸引力が必要であると判断 した場合、吸引力が自動的に上がります。 BoostIQ™機能では、動作時の音量 は大きくなりますが、掃除の時間を短縮する効果があります。厚めのカーペッ トや多くのゴミが溜まった場所を掃除する際に最適です。

Amazon Alexa または Googleアシスタントを使っ て本製品を操作する

Amazon AlexaまたはGoogleアシスタント搭載機器を使用すると、音声での操 作が可能です。

- ご使用になる前に、以下の点をご確認ください:
- •本製品が充電ステーションに接続され、十分に充電されていること。
- •本製品がEufyHomeアプリに接続されていること。
- Amazon AlexaまたはGoogleアシスタント対応機器 (Amazon Echo、Google Homeなど) *があること。
- *これらの機器は付属されていません。
- Amazon AlexaアプリまたはGoogle Homeアプリがスマートフォンなどにすでにインストールされ、アカウントが作成されていること。

Amazon Alexa または Googleアシスタントで本製品を操作するには

1.EufyHomeアプリを開き、左上の「スマートリンク」を見つけます。 2.画面の指示に沿って、セットアップを完了します。

バーチャルウォールを設定する (アプリでのみ利用可能)

EufyHomeアプリでは、「進入禁止エリア」と「バーチャルウォール」の制限エリアを設定 できます。制限エリアを設定すると、物理的な障壁を設置する必要はなくなります。この 機能は、危険なエリアを隔離するのではなく、あくまでも掃除エリアを分割指定するため のものです。

- 進入禁止エリア:本製品はこのエリアに進入して掃除を行いません。
- バーチャルウォール:本製品はバーチャルウォールを越えて移動できません。

▶ ● 制限エリアを設定するには、本製品で一度掃除を行い、マップを作成 する必要があります。

- 制限エリアを設定しても、位置情報の修正や、位置確認の誤り、セン サーの不具合などが原因で、本製品が制限エリアに進入することがあ ります。
- 本製品を移動したり周囲の環境を変更すると、制限エリア情報が失わ
- れ、マップの作成が失敗または再作成が発生する場合があります。

本体の清掃とメンテナンス

本製品の清掃とメンテナンスを行う前に、電源をオフにし、充電ステーション は電源アダプタを取り外してください。

快適にご使用いただくために、以下の手順に沿って本製品の定期的な清掃・メ ンテナンスを行ってください。本製品の清掃・部品交換を行う頻度は、本製品 の使用状況により異なります。

推奨する本体の清掃 / 部品交換の頻度

本製品の部 品名	掃除頻度	交換頻度
ダスト容器	毎回の使用後	-
フィルター	週に1回	3ヵ月ごと
回転ブラシ	週に1回	6~12ヶ月ごと
サイドブラシ	1ヶ月に1回	3~6ヶ月ごと (もしくは目に 見えて摩耗している場合)
ブラシガード	1ヶ月に1回	3~6ヶ月ごと (もしくはブラ シガードのシリコンゴム部 分が目に見えて摩耗してい る場合)

本製品の部 品名	掃除頻度	交換頻度
センサー	1ヶ月に1回	-
充電端子	1ヶ月に1回	-
回転ホイール	1ヶ月に1回	-

ダスト容器とフィルターの清掃方法

ダスト容器取り外しボタンを押し、容器を取り出します。

2 ダスト容器を開け、空にします。



3 フィルターを取り外します。



④ 清掃ブラシでダスト容器とフィルターをきれいにします。



5 ダスト容器とフィルターを水でよく洗います。



 ダスト容器とフィルターは完全に自然乾燥させてから使用してください。 洗ったフィルターが完全に乾いていない場合は、別のフィルターを使用してください。



⑦ フィルターをダスト容器に取り付けます。



8 ダスト容器を本体部分に取り付けます。



回転ブラシの清掃方法

- 図のように、取り外し用つまみを引き、ブラシガードのロックを解除します。
- 2 回転ブラシを取り出します。
- **3** 掃除用ツールで、回転ブラシをきれいにします。
- ④ 突き出した部分を先にはめ込み、カチッと音がして全体が収まるように回転ブラシを再度取り付けます。
- 5 ブラシガードをしっかりとはまるまで押し下げ、閉じます。







サイドブラシの清掃方法

髪の毛のような異物はサイドブラシに絡まりやすく、ほこりがこびりつく場合 があります。 定期的に掃除を行ってください。

1 プラスドライバーを使用して、サイドブラシのネジを外します。

2 サイドブラシを取り外します。



- 3 本体部分とサイドブラシの間にからまった髪の毛や異物を注意深く取り除いてください。
- **④** サイドブラシを水洗いします。





サイドブラシの交換方法

サイドブラシは、しばらく使用していると、曲がったり破損したりする場合が あります。以下の手順に沿って、交換してください。

- プラスドライバーを使用して、サイドブラシのネジを外します。
- 2 古いサイドブラシを外し、新しいサイドブラシを取り付けます。



3 ネジを締めて、サイドブラシを固定します。

センサーと充電端子の清掃方法

快適にご使用いただくために、定期的に落下防止センサーと充電端子の清掃を 行ってください。

乾いた布または清掃ブラシを使ってセンサーと充電端子のほこりを落とします。



回転ホイールの清掃方法

回転ホイールには髪の毛やほこりが絡まりやすいので、定期的に清掃を行って ください。



1 回転ホイールを取り外します。



2 回転ホイールの周囲や内側に絡まった髪の毛やほこりを取り除きます。
 3 回転ホイールを元の位置に取り付け、カチッと音がするまで押し込みます。

.....



トラブルシューティング

以下は一般的な質問への解決策です。 問題が解決しない場合はカスタマーサポ ートにお問い合わせください。

問題	解決策	
RoboVacが突然大き な音を出す	 EufyHomeアプリで吸引力レベルを調整してください。 回転ブラシ、フィルター、ダスト容器、吸入口が詰まっていないか確認してください。 フィルターとブラシガードが正しく取り付けられていることを確認してください。 	
マップが作成された 後でも、マップが消 えてしまう、または 再度作成される	 本体や充電ステーションの位置が移動されたり、周囲の環境が変化した場合に、本製品は位置の修正を 試み、周囲の環境に合わせてマップを再作成するこ とがあります。 本体を充電ステーションに戻し、新しい掃除を開始 してください。 	
本体が動かない	 本体が充電ステーションに接続されていることを確認してください。 バッテリーが十分に充電されていることを確認してください。 ①を3秒間押し続け、本体の電源をオンにしてください。 	
本製品が突然動作し なくなった	 本体が障害物に引っかかっていないか、絡まっていないかを確認してください。 バッテリー残量が少なくなっていないかを確認してください。 本体が音声ガイダンスやLEDインジケーターで警告を出しているかを確認します。本取扱説明書の「音声ガイダンス」を参照してください。 それでも問題が解決しない場合は、本製品の電源をオフにし、3秒待ってから再度電源をオンにします。 	

問題	解決策
掃除の予約ができ ない	 本体の電源がオンになっていることを確認してください。 時間設定や掃除の予約はEufyHomeアプリで行うことができます。 予約時間が正しく設定されていることを確認してください。 バッテリー残量が少なくなっていないかを確認してください。 本製品は、すでに掃除を実行している場合は予約された掃除を開始しません。
吸引力が弱い	 吸入口に異物が詰まっていないかを確認してください。 ダスト容器を空にしてください。 フィルターを水洗いしてください。 EufyHomeアプリで最大の吸引力レベルを選択してください。 床にこぼれた水や液体によってフィルターが濡れていないかを確認してください。ご使用前にフィルターを完全に自然乾燥させてください。
本体を充電できない	 本体が充電ステーションに接続されていない状態 で、充電ステーションのLEDインジケーターが点灯しているかを確認します。LEDインジケーターが点灯していない場合は、ACアダプタと充電ステーションを再接続した後、異なるコンセントに接続してください。それでも問題が解決しない場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。 乾いた布で充電端子のほこりを落としてください。
本体が充電ステーシ ョンに戻れない	 充電ステーションの左右1m、前方2mの範囲内にある障害物を取り除いてください。 以下をご確認ください:本体が充電ステーションから掃除を開始している。掃除中に移動されていない。 充電端子を清掃してください。
回転ブラシが回転し ない	 回転ブラシを清掃してください。回転ブラシに巻きついた髪や、ブラシの両端に絡まった髪を取り除きます。 回転ブラシとブラシガードが正しく取り付けられているかを確認してください。

問題	解決策	
本製品の動きや移動 経路が通常と異なる	 該当する音声ガイダンスがないか確認します。音声 ガイダンスがある場合は、本取扱説明書の「音声ガ イダンス」を参照してください。 センサーを乾いた布で丁寧に拭いてください。 電源スイッチを一度オフにしてから再度オンにし て、本製品を再起動してください。 	
本体がWi-Fiネットワ ークに接続できない	 Wi-Fiパスワードを正確に入力したことを確認してください。 十分な電波強度を確保するため、本製品、ルーター、スマートフォンが十分に近くに配置されていることを確認してください。 Wi-Fiルーターが2.4GHz帯域に対応していることを確認してください。本製品は5GHz帯には対応していません。 モバイルネットワークによって干渉が発生する可能性もあるため、ご使用のスマートフォンを機内モードにした上でWi-Fiをオンにし、接続をお試しください。 iOS14以上のiPhoneご使用の場合、アプリの位置情報設定に影響される可能性があるため、iPhoneの設定からEufyHomeアプリの位置情報を「このAppの使用中のみ許可」に選択いただき、「正確な位置情報」もオンに変更ください。 電源ボタンとホームボタンを同時に3秒間長押しし、Wi-Fi接続をリセットしてください。リセット成功後EufyHomeアプリのWi-Fi設定の指示に従い、Wi-Fiを再接続してください。 ご利用のネットワークが他の複数のデバイスからも頻繁にアクセスされる場合もWi-Fiがうまく接続できない場合があるため、他にご利用可能なWi-Fiやスマートフォンのテザリング機能でもご確認ください。 	

問題	解決策
Amazon Alexaで本製 品を操作できない	 インターネット接続に問題がないかを確認してください。 Amazon Alexaアプリがスマートフォンまたはタブレットにインストールされているか、またAmazon Alexaアプリで「EufyHome - RoboVac」スキルが有効になっているかを確認してください。詳細については、EufyHomeアプリのスマートリンクページを参照してください。 EufyHomeアカウントをお持ちの場合、アカウントが本製品に接続されていることを確認してください。 Alexaの正しい音声コマンドを使用していることを確認してください。
Googleアシスタン トで本製品を操作で きない	 インターネット接続に問題がないかを確認してください。 Google Homeアプリがスマートフォンまたはタブレットにインストールされており、Google Homeアプリ上で操作されているか確認してください。詳細については、EufyHomeアプリのスマートリンクページを参照してください。 Googleアシスタントに話しかける際、対応コマンドを使用していることを確認してください。コマンドを発する際は、最初に「OK Google」というウェイクワードを言います。 コマンドを繰り返します。Googleアシスタントに向かってはっきりと話します。

音声ガイダンス

RoboVacが問題に遭遇すると、RoboVacの赤色のインジケーターが点滅し、関 連する音声プロンプトが聞こえます。

以下の音声プロンプトは参照用であり、音声パックの更新後に多少変更される 可能性があります。聞こえた音声プロンプトに従って、以下の原因と解決策を ご確認ください。

音声ガイダンス	解決策
エラー1:バンパーが正 常に動作していません。	バンパーを軽く叩いてほこりなどを落としてくだ さい。ほこりなどが付いていない場合は、本製品 を別の場所に移動してから掃除を再開してくださ い。
エラー2:車輪が正常に 動作していません。	周囲の障害物を取り除き、車輪にほこりがつまっ ていないことを確認してください。
エラー3:サイドブラシ が正常に動作していま せん。	サイドブラシの汚れを取り除いて、掃除を再開し てください。
エラー4:回転ブラシが 正常に動作していませ ん。	回転ブラシ、回転ブラシ接続部、ブラシガード、 吸入口を取り外して、汚れを落としてください。
エラー5:本体が移動で きない状況です。	周囲に障害物があるかを確認し、取り除いてくだ さい。
エラー6:本体が移動で きない状況です。	本体がぶら下がった状態にある可能性がありま す。 近くの新しい場所に移動して、再度試してく ださい。 場所を移動しても本体が起動しない場合 は、落下防止センサーの汚れを取り除いて、掃除 を再開してください。
エラー7:車輪が浮いて いる可能性があります。 本体を別の場所に移動し てください。	車輪が床から浮いています。 付近の平らな場所に 本体を移動してください。
エラー8:バッテリー残 量が少ないため、掃除を 中止します。	本体を充電して、掃除を再開してください。
エラー12:右のウォー ルセンサーの掃除が必要 です。	右側のウォールセンサーがほこりに覆われている ため、汚れを取り除いてください。
エラー13:本体が傾いて います。	本体が傾いている可能性があります。 本体を平ら な面に移動してから掃除を再開してください。
エラー14:ダスト容器と フィルターを取り付けて ください。	ダスト容器とフィルターが正しく設置されている ことを確認してください。 確認ができたら本体を 再起動してください。
エラー17:バーチャル ウォールが検出されま した。	本体がバーチャルウォールに近づきすぎていま す。

音声ガイダンス	解決策
エラー18:レーザーカバ ーが詰まっている可能性 があります。	レーザーカバーの圧力センサーが詰まっていま す。
エラー19:レーザーセン サーが詰まっている可能 性があります。	レーザーセンサーがほこりで覆われています。 汚 れを取り除いてから、再度試してください。
エラー20:レーザーセン サーがブロックされてい る可能性があります。	下記いずれかが原因で、レーザーセンサーによる 認識ができない状態です: - 家具やものがない広く開けた部屋 - 鏡による反射 - 鏡以外のものによる反射 原因になるものを取り除いて、本体を別の場所に 移動してください。
エラー21:充電ステーシ ョンの近くに障害物があ ります。	充電ステーションの周囲にある障害物を取り除い てください。
エラーS1:バッテリーの エラーです。 取扱説明書 またはアプリを参照して ください	- バッテリー梱包部を開いて、バッテリーが正し く取り付けられていることを確認し、本体を再起 動します - バッテリーの温度が高すぎるまたは低すぎ る可能性があります。バッテリーが動作温度 (0℃~40℃)に戻るまで待ってから使用してくだ さい - 解決しない場合はカスタマーサポートまでお問 合せください
エラーS2:車輪の動作エ ラーです。取扱説明書ま たはアプリを参照してく ださい	- 車輪の内側にほこりが詰まっていないかを確認 してから、本体を再起動してください - 解決しない場合はカスタマーサポートまでお問 合せください
エラーS4:吸引ファンの エラーです。 取扱説明書 またはアプリを参照して ください	 ファンの羽部分に障害物がないかを確認してから、本体を再起動してください ダスト容器とフィルターを清掃してから、本体を再起動してください 解決しない場合はカスタマーサポートまでお問合せください
エラーS5:回転ブラシの エラーです。 取扱説明書 またはアプリを参照して ください	- 回転ブラシ、回転ブラシ接続部、回転ブラシカ バー、吸入口を取り外して汚れを取り除いてか ら、本体を再起動してください - 解決しない場合はカスタマーサポートまでお問 合せください

製品の仕様

	入力	24 V === 1 A
	バッテリー電圧	DC 14.4V
	消費電力	60 W
	バッテリータイプ	DC 14.4V リチウムイオン電池 5200mAh
	ダスト容器の容量	0.6 L
	掃除時間	最大180分
	充電時間	約240~300分
<u> </u>	2 +	24 V - 1 A

入力	24 V === 1 A
出力	24 V === 1 A

カスタマーサポート

詳しい情報については https://www.ankerjapan.comをご覧ください。

● 最大24か月保証
 ●

ご注文日から18ヶ月の間(注)、ご使用いただいている製品に不具合と思われる事象が生じた場合、当該事象を弊社が不具合であると確認した後、同一製品との交換、又は修理対応等当社にて適切と判断する対応を承ります。その際の送料は弊社が負担いたします。加えて、AnkerJapan公式サイト会員を対象に、通常18ヶ月の製品保証を24ヶ月へ自動延長致します。

(注:予約注文を除く。予約注文に限り、発送日から起算させて頂きます。)

ただし、在庫切れ、販売終了等、弊社の都合で同一製品との交換、又は修理対応等 当社にて適切と判断する対応ができない場合、同等品の後継品に交換させていた だくか、もしくは、システム上で製品代金を返金させていただく等の対応となる場合 がございますので、あらかじめご了承ください。

なお、お客様過失による不具合の場合は、本保証の対象外とさせていただきます。

■ Eメール:support@anker.com

🔍 電話: (日本) 03 4455 7823 平日 9:00 - 17:00 / 年末年始を除く

