



Eufy Security OutdoorCamシリーズ 設定ガイド

HomeBase 2 / eufyCam 2

02

01 各部分の名称

02 Eufy Securityアプリのインストール

03 アカウント登録

04 デバイスの接続

05 設定 — HomeBase 2

— eufyCam 2C

06 ライブストリーミング中の操作

- 07 イベントの検索
- 08 セキュリティモードの設定
- 09 オートメーション設定



HomeBase 2

eufyCam 2C







❶ LEDインジケーター	5 イーサネットポート
2 スピーカー	6 SYNC / ALARM OFF
🕄 電源ポート	(同期 / アラームオフ) ボタン

❹ USBポート ⑦ リセットボタン

● レンズ	⑤ スポットライト	9 充電ポート
2 光センサー	❻ LEDインジケーター	🛈 スピーカー
3 マイク	⑦ SYNC (同期) ボタン	
④ モーションセンサー	⑧ 取り付け穴	

02 Eufy Securityアプリのインストール





AppleおよびAppleのロゴは米国および 他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

App Store (iOS機器) またはGoogle Play (Android機器) からeufySecurityアプリをインストールしてください。 他のAnkerアプリのアカウントをお持ちでない方は、アカウントをご作成の上、ログインしてください。

03 アカウント登録

 アカウント登録画面で、メールアドレスと 任意のパスワードを入力します
 (パスワードは8~20文字で、大文字と小文字、 数字、特殊文字を含める必要があります)。



※既にアカウントをお持ちの方は 通常通りログインし、 「2.デバイスの接続」へお進みください。

03 アカウント登録

< 🔹 🛍 🗹 …	Done 🔒 eufylife.com 🗚 🗙		0
eufy Security - アカウント認 証 (送信専用) Inbox ☆	= CUFy &	-	C
• EufySecurity 12:49		Calling All Tech Lovers!	OUTY SECURITY
こんにちは。eufy Securityです。 eufy Securityにご登録いただきありがと ころざいます		Come and visit a place made especially for you. Featuring discussions about current and future Anker products.	eufysecurity@eufy.com
うごさいます。 お客さまの認証コードをお送りいたしま す。	Activate Your Account	exclusive news, and exciting giveaway events. Make new friends, and get your hands on some of the newest Anker gear for free.	Ø
1 119675 以下のリンクをクリックして認証コード を入力し、アカウントをアクティベート	We've already sent a code to your email address.	We're waiting for you!	םקלא
してください。 <u> https://eufylife.com/activation/e6b6d84d04b6c2f02e29</u> このメールに心当たりのない場合やご不	2 Submit		ハスリートを忘れた場合 アガリント登録
明な点がある場合は、カスタマーサポー ト (<u>support@eufylife.com</u>) までご連絡 ノゼさい	< > 🖞 🧭		HomeKitポータル
① 認証メールが届いたら、メール本文に	サイト中の入力フォームに、	「Submit」をタップした後	EufvSecuritvアプリに戻り、

記載されている認証コード(数字6桁)を 確認 / コピーします。

② 同じメール本文中に記載されているURLを クリックし、Eufyサイトにジャンプします。

認証コードを入力 / ペーストします。

その後、「Submit」をタップします。 これで、アカウントの認証は完了です。 に上記の画面が表示されますが、 何もせずにページを閉じます。

り、 ログイン画面でメールアドレスと パスワードを入力し、 「ログイン」をタップします。



「デバイス」 タブを開き、 [デバイスを追加] をタップします。 [HomeBase 2] をタップします。

カメラを追加する自宅を選択し、 [次へ] をタップします。 HomeBase 2を、Wi-Fiルーターと 電源に接続し、[次へ] をタップします。



スマートフォンを、HomeBase 2と同じ 約1分待機し、HomeBase 2の HomeBase 2の底面にあるQRコードを HomeBase 2から音が鳴ったら、 Wi-Fiに繋ぎ、[次へ] をタップします。 LEDインジケーターが青く点灯したら スキャンします。 背面にある [SYNC / ALARM OFF] ボタンを [次へ] をタップします。 押します。 押します。



HomeBase 2がペアリングに入ります。 ペアリングが完了したら、 追加に成功したら、[次へ] を HomeBase 2にお好きな名前をつけて タップします。 [続行] をタップします。

画面の指示通りにHomeBase 2を設置し、 [さらにデバイスを追加]を タップしてカメラを追加します。



[eufyCam 2C / 2C Pro] を タップします。 HomeBase 2とeufyCam 2Cを 1m以内の距離に置き、 [次へ] をタップします。 カメラ上部にある [SYNC] ボタンを、 ビープ音が聞こえるまで2秒間長押しします。 HomeBase 2がカメラを検出するまで 待ちます。



く カメラの取り付け方法 🥝

取り付けのヒント:

1.取り付けプラケットを壁またはその他設置したい場所 に固定します。カメラを地上から約2~3mのところに 取り付けます。

2.カメラをブラケットに固定し、カメラの角度を調整 します。

3.アプリを使用して、カメラのネットワーク強度を確認 します。

4.カメラは直射日光が当たる場所に取り付けないで ください。

5.赤外線 LED に光が反射するのを防ぐため、カメラのレ ンズを壁やガラスに近づけないでください。

kkkerat
kkerat

カメラの取り付け方法を確認し、 [次へ]をタップします。 カメラを設置場所に移動させ、Wi-Fiネットワークの強度が十分か確認します。 「良好」になったら、[完了] をタップします。 ネットワーク強度が十分でない場合には、カメラの設置場所を変えるか、 HomeBase 2もしくはWi-Fiルーターをカメラの設置場所に近づけてください。

完了

05 設定 - HomeBase 2

[デバイス] タブを開き、[HomeBase2] をタップします

各設定メニューの詳細は、 次のページ以降をご参照ください。

05 | 設定 - HomeBase 2 > 音声設定

音声設定 | アラーム音や音声ガイダンスの設定を行います

アラーム | アラームの音量や種類を変更できます
 音声ガイダンス | 音声ガイダンスの音量を変更できます

05 | 設定 - HomeBase 2 > 音声設定

通知設定 | 通知の設定を行います

スマートフォンまたはタブレットへ通知する 内容を選択できます。 ※「キーパッド」はeufyの製品名です。

05 設定 - HomeBase 2 > 一般

 一般 | 各種設定の確認、変更、HomeKitとの 接続*を行います
 *HomeKitはiOSにのみ対応しています。

く 一般	
名前	HomeBase2 >
接続	イーサネット >
時刻設定	>
HomeKit セットアップ	>
動作モード	>
デバイスについて	>

 名前 | デバイスの名前を変更できます
 接続 | イーサネットとWi-Fiを切り替えられます
 時刻設定 | 時刻の表示形式やタイムゾーンを変更できます
 HomeKitセットアップ | iOSをご利用の場合に、 「ホーム」アプリと連携できます
 動作モード | 動作モードを変更できます
 デバイスについて | シリアル番号やファームウェアの 更新を確認できます

設定 - HomeBase 2 > デバイスの共有

デバイスの共有 | デバイスを家族と
 [メンバーを追加する]
 共有する相手に付与する
 共有するデバイスを選び、
 共有する相手の
 共有できます
 をタップします
 権限(管理者もしくはゲスト)を選び、
 [次へ]をタップします
 メールアドレスを入力し、
 [次へ]をタップします
 (送信)をタップします

05 | 設定 - eufyCam 2

「デバイス」タブを開き、 歯車マークをタップします。 カメラ右下の [・・・] をタップします。

各設定メニューの詳細は、 次のページ以降をご参照ください。

05 設定 - eufyCam 2 > 動作検知

\leftarrow	動作検知	?
動作検知		
動作検知	ゾーン	>
検知感度 1 2 低	3 4 5 	6 7 ————————————————————————————————————
検知タイプ		
人物のみ		\checkmark
全ての動作	乍	
日中は人物 夜間はすり	物のみが録画・通知される べての動作が録画・通知さ	のに対し、 れます。
動作検知	テスト	>

 動作検知 | 動作検知のオン/オフが切り替えられます
 動作検知ゾーン | カメラが動作を検知する領域を 設定できます
 検知感度 | カメラの検知感度を変更できます
 検知タイプ | カメラが検知する対象を変更できます
 動作検知テスト | 動作検知をテスト (シュミレーション) できます。お好みの感度に変更できます

動作検知 | カメラの動作検知に関する設定を行います

05 設定 - eufyCam 2 > スポットライト

スポットライト設定 | スポットライトに関わる設定を行います

スポットライトの明るさを変更することができます

05 設定 - eufyCam 2 > バッテリー管理

<	バッテリー管理	?
	↓ 100% 検知結果 >	
動作モー	۶	
() パッ ・ビラ ・シラ 同じれ	テリー節約モード デオクリップの長さは、最大20秒です。 ペテムは自動的に検出時間を調節して、短い 資体が2度検出されにくくなるようにしまう	い時間内に す。
 監視 ビラ シジス ラと1 	モード ^デ オクリップの長さは、最大60秒です。 デムは、それぞれのイベントを最大限ます。 ょます。	で録画しよ
 カス ・ 録目 ・ 動作 消耗 	タマイズモード mの長さと検知間隔をカスタマイズできます がより頻繁に検知されると、バッテリー6 が早くなります。	<u>.</u>
電源		電池 >

バッテリー管理 / バッテリーに関わる動作モードを設定します

動作モード (バッテリー節約モード / 監視モード / カスタマイズモード) を 変更できます

05 設定 - eufyCam 2 > ビデオ設定

<	ビデオ設定		
ウォーター	マーク	>	
夜間モード		>	
プライバシ	ーゾーン	>	
			ウ
			夜
			プ

オーターマーク | ライブストリーミングや録画画面に 表示させるウォーターマーク (ロゴ)や タイムスタンプのオン/オフを 切り替えられます

- 【間モード | 夜間に動体を検知した際の点灯パターン (赤外線LEDもしくはスポットライト)を 変更できます
- プライバシーゾーン │ 近隣のプライバシーを保護するため、 カメラが認識できないゾーンを 設定できます

ビデオ設定 | バッテリーに関わる動作モードを設定します

05 設定 - eufyCam 2 > 音声設定

音声設定 | マイクや録音、スピーカーの設定を行います

マイク、録音、スピーカーのオン/オフを切り替えられます。 また、スピーカーの音量も変更できます

05 | 設定 - eufyCam 2 > 通知設定

通知 テキ 通知:	形式の変更 ストのみ と遅延なくテキス		Ø
テキ 通知:	ストのみ を遅延なくテキス		Ø
		トのみで受け取ります。	
テキ 先に: なサ,	スト優先 テキストの通知を ムネイルがあれば	受け取り、次に利用可能 それも受け取ります。	
テキ テキ: す (利	ストとサムネイ ストとサムネイル J用可能な場合)。	ル同時 を含む通知を受け取りま	
アプリ	の通知音		
通知	音	デフォル	F >

通知設定 | 通知の設定を行います

スマートフォンまたはタブレットへ通知する際の形式を選択できます。 また、アプリの通知音を変更できます

05 | 設定 - eufyCam 2 > 一般

名前 | カメラの名前を変更できます

LEDインジケーター | LEDインジケーターのオン/オフを 切り替えられます

ストレージ ストレージを変更できます

取り付けガイド | カメラの取り付け方法を確認できます

デバイスについて シリアル番号やファームウェアの 更新を確認できます

一般 | 各種設定の確認や変更を行います

設定 – eufyCam 2 > 一般

デバイスの共有 | デバイスを家族と
 [メンバーを追加する]
 共有する相手に付与する
 共有するデバイスを選び、
 共有できます
 をタップします
 権限(管理者もしくはゲスト)を選び、
 [次へ]をタップします
 メールアドレスを入力し、
 [次へ]をタップします
 [送信]をタップします

06 ライブストリーミング中の操作

カメラに接続されるのを待ちます。

① 録画を開始 ② スクリーンショットを撮影 ③ 長押しで、カメラから音声を発する
 ④ スピーカーのオン/オフの切り替え ⑤ 右のメニュー画面に切り替え ⑥ スポットライトを点灯
 ⑦ イベント履歴を表示 ⑧ 夜間モードへの切り替え ⑨ アラームを鳴らす
 ⑩ カメラ設定を開く ⑪ 右のメニュー画面に戻る

07 イベントの検索

📃 すべてのデバイス 🗸 T 🖉 8月 29, 2022 <) 🕨 12:36 Homebase ☆ 在宅モードに切り替えられました(方法:App、切 り替えた人:Akane) 12:36 Homebase 外出モードに切り替えられました(方法:App、切り替えた人:Akane)

∃ Home `	/			
◀ 8月 29,	2022	•	য	′ <u>0.</u>
Home	oase			12:36
キャンセル	Smar	t Filter		確認
Event Type				
すべて			ビデオ	
アラー	•			
検知タイプ				
人物			ペット	
泣き声				

「イベント」タブから、 過去のイベント内容を閲覧できます。

L デバイス イベント セキュリティ

A

C

右上のフィルターマークから、 条件を絞って表示させることができます。

08 セキュリティモードの設定

\equiv Home \checkmark	?			
セキュリティのモード	オートメーション			
システムは 在宅 モードで動作しています。デバイス は、このモードの設定に従って実行されます。				
▲ ② 在宅 在宅時に有効化	 ・ ・			
 新戒解除	 ジオフェンシング 位重によって管理 ○ 			
ひつついて、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは	+ カスタマイズ			
7	シト セキュリティ			

- 在宅モード | 在宅中に適したモードです ※在宅モードの詳細設定は次のページを参照
- 外出モード | 外出中に適したモードです ※外出モードの詳細設定は次のページを参照
- 警戒解除モード | 全ての検知と通知を無効にします
- ジオフェンシングモード 「デバイスの位置によってモードを自動で変更します。 ジオフェンシングを設定することで、特定のエリアから出た、 もしくは特定のエリアに入ったタイミングで自動でモードが 切り替わります
- **スケジュールモード** | 指定したスケジュールに応じてモードを自動で変更します ※スケジュールモードの詳細設定はp. 26を参照

カスタマイズ | モードをカスタマイズできます

「セキュリティ」 タブから、 セキュリティモードを選択/設定できます。

08 セキュリティモードの設定

在宅モードと外出モードの設定を変更するには、 右上の歯車マークをタップします

←	Security Settings	保存
へ 在宅 この Alarr	モード を編集しています。人が家に モードを有効にできます。 n rules:	いるときに
ò	HomeBaseのアラーム遅延	0S >
0	カメラのアラーム遅延	0S >
この	セキュリティモードのルールを	設定
	玄関 動作が検知されたとき	
	ビデオを録画	\checkmark
Q	プッシュ通知	\checkmark
Q	カメラアラーム	
,	HomeBase アラーム	

HomeBaseのアラーム遅延

カメラが動体を検知してからHomeBase 2のアラームを 鳴らすまでの遅延時間を設定できます。遅延時間を 設定すると、検知してからアラームが鳴るまでに カウントダウンが始まり、その間にアラームをオフに することができるため、誤ってアラームを鳴らすことを 防ぐことができます。

カメラのアラーム遅延

カメラが動体を検知してからアラームを鳴らすまでの 遅延時間を設定できます。遅延時間を設定することにより、 外出前にカメラの前を通らなければならない場合でも、 設定した遅延時間内であればアラームを鳴らすことを 防ぐことができます

セキュリティモードのルールを設定

このモードでのHomeBase 2およびカメラの動作ルールを 設定できます

※「セキュリティモードのルールを設定」で「カメラアラーム」と 「HomeBaseアラーム」にチェックを入れると、アラームが 有効になります。

セキュリティモードの設定 08

スケジュールモードの設定を変更するには、 右上の歯車マークをタップします。 [外出スケジュールを追加] を タップします。 右上の [+] をタップします。

スケジュールに追加するモードや時間、 繰り返し設定などを選択し、 [保存]をタップします。

09 オートメーションの設定

1つのデバイスをトリガーとして、設定した他のデバイスを同時に録画やアラームを鳴らすことが可能です。

\equiv Home \checkmark ?	く オートメーション	く オートメーション	く オートメーション 保存
セキュリティのモード オートメーション	When any of the following happens:	When any of the following happens:	Add a description to your automation
く 自動化は、1つのデバイスがトリガーとして機能	Choose Trigger	HomeBase2	If HomeBase2 Sound the alarm-> Then 玄関 Record Video.
し、他のデバイスをアクティブにしてアクショ ンを実行できるようにする機能です。	These actions will be triggered:	Add Trigger	
Recommended Automations Show More V	Choose Action	These actions will be triggered.	52/150
If a motion sensor detects motion -> 🛛 😵 Then eufyCam(s) record video.		These dealers will be disgered.	
	۲	Record Video	
+ Create an Automation		Add Action	
الم	Create	Create	

「セキュリティ」 タブから、 「オートメーション」を選択し、 [Create an Automation] をタップします。 「Choose Trigger」にトリガーとなるものを、 「Choose Action」に動作させるものを選びます。 選択したら、「Create」を タップします。 オートメーションの内容を確認し、 「保存」をタップします。

